

### 5 Начин на употреба

#### 9 Контрол на температурата на седалката

Когато натиснете бутонът за контрол на температурата можете да регулирате температурата на седалката до стайна температура. 93 F/100 F/ 107 F (34C /38 C/42C).

Ако температурата на седалката достигне 34C или по-висока индикаторът за температура на седалката светва червено. Ако е под 34C - остава син.

#### 10 Енергоспестяваща функция.

Автоматична Енергоспестяваща функция.  
# При натискане на бутона се включва автоматично на Енергоспестяваща функция.  
# Температурата на седалката ще бъде: 89 F (32 C).  
# При сядане на седалката температурата се промени до предварително зададената. При ставане автоматично се връща в енергоспестяващ режим.  
# Обучаваща се Енергоспестяваща функция.  
# При натискане на бутона 2 пъти се включва обучаващата Енергоспестяваща функция.  
# Обучаващата Енергоспестяваща функция кара MICOM да улови времената за ползване на отделните потребители. При по-често използване по-често се изключва енергоспестяването, за да се подгрее седалката до желаната температура. При по-рядко ползване и настройка на температурата на 32C дава добър ефект.  
# При по-рядко ползване настроената температура ще нараства, когато потребителя седне на седалката.  
# При натискане на бутона 3 пъти Енергоспестяващата функция се изключва.  
\* Този продукт притежава метод за бързо затопляне на водата, затова не ползва излишна енергия за поддържане на температурата. Това означава, че консумацията на енергия е по-малка от други марки бидета.

#### 11 Почистване на пръскалката.

Когато не сте седнали на седалката и задържите бутонът "Измиване" 3 секунди пръскалката ще се премести максимално напред, така че да можете да я почистите лесно. (ще се върне след 2 мин.)

След натискане на бутонът "СТОП" пръскалката ще се върне обратно и ще се самопочисти.

#### 12 Ароматизираща функция.

Автоматична ароматизираща функция се включва, когато седнете на седалката.

Скоростта на вентилатора може да се регулира. (погледнете "Настройка на удобство" стр.22).

След употреба на бидето ароматизиращата функция ще работи 1 минута.

#### 13 Контрол на температурата на водата.

Когато натиснете бутонът за контрол на температурата можете да регулирате температурата на водата до стайна температура. 93 F/96 F/ 100 F (34C /36C /38C).

#### 14 Водна баня

Ако по време на "Измиване" или "Биде" натиснете бутон "Почистване на пръскалката", ще преминете към функция "Воден масаж".

Налиягането на водата ще премине към ниво 1 независимо от избраното преди това, за 5 минути

Светлинната индикация върху бутон "Почистване на пръскалката" ще свети

Ако натиснете повторно бутон "Почистване на пръскалката", уредът ще се върне към нормалните си функции

### 6 Поддръжка и почистване

#### Почистване на водния филтър

Затворете спирателния кран със завъртане по посока на часовниковата стрелка, напълно източете водата от казанчето на тоалетната.

Махнете филтъра, чрез завъртане обратно на посоката на часовниковата стрелка.

След почистване на филтъра, сглобете го отново чрез завъртане по посока на часовниковата стрелка.

Отворете спирателния кран, като го завъртите обратно на движението на часовниковата стрелка.

#### Поддръжка през зимния сезон.

Когато дълго време не се ползва уредът, източете казанчето и изключете захранването.

#### Почистване на корпуса.

Външната повърхност на бидето е от пластмаса, която може да се повреди от твърди четки, химикали и др.

Затворете външната повърхност на бидето с мек плат навлажнен и изцеден. Не пръскайте директно с вода от душ батерията.

Почистете корпусът след като изключите захранването от контакта. Внимавайте да не напръскате с вода контактът или щепсела.

Внимавайте да не пипнете контактът с мокра ръка. Риск от токов удар.

#### Източване на топлата вода.

Изключете захранващия кабел.

Затворете спирателния кран със завъртане по посока на часовниковата стрелка.

Натиснете бутонът от страната на корпуса.

### 7 Настройки

#### Потребителски настройки чрез дистанционното

● Сензор потребител изкл. ○ Сензор потребител вкл. ⊕ Независимо от състоянието

No	Функция	Статус	Операция	Описание	Статус
1	Тих режим	●	" - " за повече от 3 сек.	Включване/изключване на звуковия сигнал	Вкл.
2	Байпас на сензора за потребител	●	" + " за повече от 3 сек.	Сензорът за потребител ще се деактивира	Изкл.
3	Автоматичен режим на деодорация	⊕	" = " за повече от 3 сек.	Автоматичното деодориране ще се деактивира	Вкл.
4	Нощно осветление	●	" + " за повече от 3 сек.	Включване/изключване на нощното осветление	Вкл.

#### 7-2. Потребителски настройки чрез контролния панел върху корпуса на уреда

1	Фабрични настройки	●	" ■ " за повече от 5 сек.	Натиснете "Стоп", "Измиване" или "Биде" за да активирате	
2	"Спящ режим"	●	" ■ " за повече от 3 сек.	Уредът ще премине в "спящ" режим.	Изкл.

### 7 Настройки

#### 7-3. Индивидуални настройки чрез дистанционното

Индивидуалните настройки са препоръчителни, за да избегнете прекъсване на сигнала ако в близост се използват повече от едно биде.

- Натиснете Nozzle Control "□" за повече от 3 сек. - светлинният индикатор ще мига
- Настройте персоналия си код от 1 до 5 като натиснете съответния брой пъти "+" или "-"
- Натиснете "Stop" за да запазите. Устройството ще се синхронизира автоматично

\* За настройка на кода, дистанционното трябва да се намира в близост до устройството.  
\* Фабрично зададения код е "0"  
\* При смяна на батериите, процесът следва да се повтори.

### 9 Сравнителна таблица

	Функции	DIB-C450	DIB-C450R
Измиване/Изсушаване	Измиване	●	●
	Биде	●	●
	Интензивно измиване	●	●
	Детски режим	●	●
	Изсушаване	●	●
	Режими на енергоспестяване	●	●
Функции за удобство	Пулсиране	●	●
	Непрекъснато подгриване	●	●
	Топла седалка	●	●
	Мек капак	●	●
	Осв. с едно движение	●	●
	Авт. ароматизиране	●	●
	Почистване на пръскалките	●	●
	Байпас сензор за потребител	●	●
	Осветяване	●	●
	Дистанционно	●	●
Безопасност	Слаба горимост на М-ла	●	●

#### Размери inch(mm)

#### Удължен тип

15.9(406)  
10(255)  
8.1(206)  
4.7(120)~8.3(210)

#### Заоблен тип

15.9(406)  
10(255)  
8.1(207)  
4.7(120)~8.3(210)

### 10 Спецификации

Модел	DIB-C450R	DIB-C450	
Захранване	AC 220 ~ 240V, 50Hz ~		
Максимална мощност	870W		
Дължина на захр. кабел	1.8m		
Тип захранване с вода	Директно свързване към водопровода		
Препоръчително водно налягане	0.7 ~ 7.5MPa		
Измиване	Измиване	0.5~0.8 l/min	
	Захр. Налягане	Биде	0.5~0.7 l/min
		Интензивно	0.5~0.7 l/min
		Детско	0.5~0.6 l/min
	Контрол налягане	5 нива	
	Контрол температура	4 нива	
Изсушаване	Мощност нагревател	800W	
	Сигурност	Сензор за ниво, Термо ключ, Би метален ключ, Темп. сензор	
Heated seat	Контрол температура	4 нива	
	Мощност нагревател	55W	
Изсушаване	Сигурност	Термо ключ	
	Контрол температура	от стайна темп. до 50° C	
Ароматизиране	Мощност нагревател	250W	
	Сигурност	Темп. предпазител, биметален ключ	
Температура на входящата вода	Катализиращо ароматизиране		
	3 ~ 35° C (препоръчано 12 ~ 35° C)		
Препоръч. темп. на помещението	3 ~ 40° C (препоръчано 10 ~ 35° C)		
	Удължен тип	15.9"(406) x 20.8"(528) x 6.5"(165)	
Размери	Заоблен тип	15.9"(406) x 19.5"(496) x 6.5"(165)	
	Тегло Нето (Бруто)	Удължен тип	5.1kg (7.3kg)
	Заоблен тип	4.9kg (7.2kg)	

### 8 Преди да позвъните в сервиса

Моля проверете следното, преди да се обадите в сервиса

Проблем:	Проверете следното:
Напълно не работи	проверете дали е включен уредът проверете дали има проблем със захранването
Пръскалката не пръска вода	проверете дали има вода проверете дали водната клапа е затворена проверете дали пръскалката не е запушена проверете дали свързващия маркуч е прегънат
Налиягането на водата е слабо	проверете дали водният филтър е запушен проверете дали водното налягане е настроено на "ниско"
Водата не е достатъчно топла	проверете дали температурата е "изключена" или настроена на "ниско"
Седалката не е достатъчно топла	проверете дали температурата е "изключена" или настроена на "ниско"
"Интензивно измиване" не работи	проверете дали е включена функция "Деца"

### -Гаранционна карта-

1. Ние гарантираме за този продукт съгласно правата на потребителя.  
2. В случай на дефект на продуктът уведомяте дистрибутора, от когото сте го закупили.  
3. Сервизната поддръжка на продукта е налична до 5 години след спирането му от производство.

Продукт	Гаранционен период
Модел	Една (1) година от датата на покупка
Дата на покупка	
Сер. Номер	
Адрес на клиента	Име
	тел.№
Адрес на дистрибутора	Име
	тел.№

Правила за гаранционните условия:  
1. Ние ще поправим безплатно продуктът ако е дефектирал в гаранционния срок, при нормална работна среда и е използван съгласно ръководството на потребителя.  
2. Въпреки, че е в гаранционен период, ние ще ви таксуваме за разходите за поправка, куриерски услуги и др. ако дефектът е настъпил при следните случаи:  
Случаи, при които гаранцията отпада:  
1. Дефектът е настъпил вследствие на неправилна употреба.  
2. Дефектът е настъпил вследствие на употреба при неправилно напрежение. (примерно 220V са използвани за продукт работещ на 110V).  
3. Дефектът е настъпил вследствие на ремонт от неоторизирани лица.  
4. Дефектът е настъпил вследствие на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, токови удари и др.).  
5. Дефектът е настъпил вследствие изпускане, транспортиране и др. след инсталация.  
6. Дефектът е настъпил вследствие на вътрешни модификации от потребителя.  
7. Когато е изтекъл производственият период на частите.

Изпратете по пощата, e-mail или факс гаранционната карта до:  
**Вашият търговец, от където сте закупили този продукт.**

Ако търговецът не може да ви помогне се свържете с:

### Инструкции за безопасност

**Предупреждение** Има риск за живота ви ако нарушите инструкциите

- Разглобяване, модифициране или поправка не са позволени.**  
▶ Риск от токов удар или пожар.
- Не пийайте или не включвайте захранващ кабел с мокри ръце.**  
▶ Риск от токов удар.
- Не пръскайте вода върху корпуса на продукта или щепсела.**  
▶ Риск от токов удар или пожар.
- Не използвайте повреден захранващ кабел или контакт.**  
▶ Риск от токов удар или пожар.
- Не забравяйте за заземител!**  
▶ Винаги използвайте заземен контакт. Ако контактът не е заземен, вземете отделно. Ако контактът не е заземен, има риск от токов удар.
- Не поставяйте цигара или запалими материали близо до продукта; Не извърляйте цигари в продукта.**

**Внимание** Има риск от нараняване ако пренебрегнете инструкциите

- Не свързвайте продукта за промишлен водопровод.**  
▶ Риск от кожни заболявания.
- Не свързвайте захранването, преди да сте приключили с инсталацията.**
- Не запушвайте дупката за топлия въздух с ръка или с друг предмет.**  
▶ Риск от пожар или токов удар.
- Когато махате уредът от тоалетната първо изключете захранването.**  
▶ Риск от токов удар.
- Не се облягайте на капака на продукта.**  
▶ Риск да повредите продукта.
- Когато продуктът няма да се използва дълго време - изключете захранването и източете водата от резервоарът му.**  
▶ Системата вода може да доведе до кожни заболявания.

- Не стъпвайте на продукта; не поставяйте тежки предмети отгоре.**  
▶ Риск да се нараните или да повредите продукта.
- Не затваряйте със сила капака на тоалетната.**  
▶ Риск да повредите продукта или да се пукне.
- При почистване не използвайте препарати за почистване на тоалетни, разредители, бензол и др.**  
▶ Риск да повредите продукта или да се пукне.
- Не прегъвайте свързващия маркуч; не дърпайте маркуча за да го извадите.**  
▶ Това би причинило теч или сплиране, подаването на вода е невъзможно.
- Когато инсталирате натиснете докато чуете щракване.**  
▶ В противен случай би довело до теч или неправилна работа.
- Не използвайте продукт, когато е повреден**  
▶ Когато има повреда, изключете захранването и уведомете сервизния център.  
▶ В противен случай може да причините пожар или токов удар.

- Включете захранващия кабел в контакт с напрежение 220-240 V.**  
▶ Риск от загряване или пожар.
- Бъдете внимателни, пазете се от изгаряния**  
▶ Когато щепселът е в контакт със седалката дълго време, това може да доведе до леки изгаряния. Температурата на седалката трябва да се настрои на "ниска" или да се изключи, когато се ползва от деца или възрастни хора, които не могат да я регулират сами.
- Не поставяйте сваленият продукт обърнат обратно.**  
▶ Риск да повредите продукта.

### КОРПУС

- Щепсел
- Тоалетен капак
- Отвор за изсушаване
- Сензор за потребител
- Дюза за измиване и масаж
- Дюза "Биде"
- Седалка с подгриване
- Страничен контролен панел

### Предназначение на компонентите

**Измиване**  
Стартира функция "измиване" (1 минута)

**Пулсиране**  
Стартира функция за пулсиране по време на "измиване", "биде" и "инт. измиване". Налягането ритмично се променя от силно на слабо.

**Почистване на пръскалките**  
Ако натиснете бутона без да сте седнали върху уреда, пръскалката ще се самопочисти три пъти. Пръскалката ще излезе и ще спре, за да бъде почиствана ръчно.

**Темп. на седалката**  
Настрояване на температурата на седалката до 4 степени: (Стаяна/34C/37C/40C).

**Биде/Премествање**  
Натиснете веднъж за измиване за дами, натиснете втори път за преместване на пръскалката напред и назад.

**Стоп**  
Спиране на всички функции. Ако задържите 3 сек. ще изключите устройството.

**Интензивно**  
Стартира функция "интензивно измиване" (1 минута)

**Детски режим**  
Премества пръскалката 2 см. напред, за да е подходяща за детското тяло.

**Изушаване**  
Изушаване с топъл въздух натиснете "СТОП", за да спрете, ф-я изсушаване продължава 3 мин.

**Енергоспестяване**  
1 стъпка: Автоматичен режим  
2 стъпка: Обичаен режим  
3 стъпка: Спиране на енергоспестяващата функция

**Темп. на водата**  
Настрояване температурата на водата (3 степени)

### Контролен панел C450R

- Wash
- Bidet
- Stop
- Intensive
- Child
- Pulse
- Power Ctrl
- Water Temp
- Auto

### Контролен панел C450

- Wash
- Bidet
- Intensive
- Dry
- Stop
- Power Ctrl
- Water Temp
- Auto

### Инсталация и пуск

- Първо монтирайте скобите за тоалетната.**  
▶ Настройте седалката и предната част на тоалетната, така че да поставите болтовете и гайките.
- Бутнете корпусът към скобата докрай.**  
▶ Натиснете, докато чуете щракване.  
▶ Когато продуктът не е инсталиран добре, това може да причини теч.
- След инсталирането на филтъра към Т-клапата, свържете маркучът към бидето.**  
▶ Маркуч към тоалетната, Т-клапа, маркуч към бидето, пластмасова гайка, Метална гайка, Филтър (опционален)
- Уверете се, че няма пропускане на вода около маркуча**
- Поставете ароматизиращия филтър в корпусът на бидето.**
- Уверете се, че пръскалката излиза и се прибира след като включите уреда**
- Премахнете покритието на лепкавата лента, за да залепите скобата за дистанционното.**  
▶ Почистете основно, за да залепите скобата за дистанционното.
- Отворете задния капак и поставете батериите във върната посока. Затворете капака обратно.**  
▶ Поставете дистанционното в скобата във върната посока. При неправилно поставяне на дистанционното то може да падне.  
▶ **Внимание!** Неправилното поставяне на батериите може да доведе до повреда на дистанционното.
- Поставете ароматизиращия филтър в корпусът на бидето.**
- Уверете се, че пръскалката излиза и се прибира след като включите уреда**

### Начин на употреба

- Седнете на седалката.**  
▶ Седнете върху сензора за потребител. (иначе уредът няма да работи правилно, ако не засече потребител)  
▶ Автоматично се пуска ароматизирането.
- Натиснете бутони "Измиване", "Биде", "Интензивно измиване"**  
▶ Изберете желаната функция. (Когато изберете "Интензивно измиване", не можете да използвате функция "Масаж"). (Когато изберете "Детски режим" - не можете да използвате "Интензивно измиване").  
▶ Специализираната водна струя при режим "Интензивно измиване" влиза в ректума, и помага при запек.
- Натиснете бутонът "Изушаване"**  
▶ Избраната функция продължава 3 минути.  
▶ Индикаторът за горещ въздух ще светне. (можете да изберете 5 степени).  
▶ Изсушаващият ефект ще е по-добър, ако изтриете влагата преди да включите функцията.
- Пулсиране**  
▶ При натискане на бутонът "Пулсиране" повреме на "Измиване", "Биде" или "Интензивно измиване", водното налягане се променя от високо до ниско за плавно пулсиращо измиване.
- Позиция на пръскалката**  
▶ Повреме на функциите "Измиване", "Биде" или "Интензивно измиване", позицията на пръскалката може да се променя, чрез натискане на бутоните "напред"/"назад".
- Контрол на водното налягане**  
▶ Натискането на бутона Ниско/Високо активира регулирането на водното налягане.  
▶ Когато водният филтър е замърсен, това може да доведе до ниско налягане на водата. Редовно проверявайте за изправността на водния филтър.
- Натиснете бутонът "СТОП"**  
▶ Избраната функция спира.  
▶ Натиснете бутонът Стоп на страничния контролен панел и задържте 3 секунди, за да изключите устройството.
- Детска функция**  
▶ Ако уредът се използва от деца натиснете бутонът "Деца". (Индикаторът за детски режим зад контролния панел ще светне). При функциите "Измиване" и "Биде" пръскалката се премества напред и налягането на струята намалява.  
▶ Позицията на пръскалката и водното налягане могат да се регулират на 5 степени.  
▶ Когато изберете детската функция се намалява температурата на седалката до стайна температура. 93F/96F/100F (34C/36C/38C).  
▶ Функцията "Интензивно измиване" няма да работи ако е избрана функция "Деца".